

HEYDA

KNORR
prandell



BASTELANLEITUNG

SCHNULLERKETTEN & VERPACKUNG

SCNULLERKETTE



Du brauchst ...

... für die pinkfarbene Schnullerkette

Art.-Nr. 21-60 236 24 Holzperlen Mix Herz (pink)

Art.-Nr. 21-60 235 24 Holzlinsenmix rosa-pink

Art.-Nr. 21-60 237 24 Holzclip pink

Art.-Nr. 21-22 391 01 Elastikkordel pink

... für die blaue Schnullerkette

Art.-Nr. 21-60 236 34 Holzperlen Mix Teddy (blau)

Art.-Nr. 21-60 235 34 Holzlinsenmix blau

Art.-Nr. 21-60 237 34 Holzclip pastellblau

Art.-Nr. 21-22 391 02 Elastikkordel blau


Außerdem...

... Schere, Flachzange, Tesa und -Abroller

So geht's



37,5 cm der Elastikkordel abschneiden. Die Enden eng mit Tesa umwickeln und spitz zuschneiden. Ein Ende der Kordel durch den Metallbügel des Holzclips ziehen, verknoten und den Knoten festziehen. Dabei eine Zange zu Hilfe nehmen.



Das kurze Ende der Kordel abschneiden. Eine der beiden Perlen aus der Mixpackung so auffädeln, dass das größere Loch nach oben zeigt. Den Knoten in das Loch ziehen.



Die Holzlinsen, Perlen und Figuren nach Belieben und in der gewünschten Reihenfolge auffädeln.



Zuletzt die zweite Perle mit dem größeren Loch nach unten auffädeln. Eine Schlaufe bilden und verknoten. Das Ende kurz abschneiden und den Knoten ebenfalls in das Loch ziehen.

FALTSCHACHTEL



Du brauchst ...

... für die pinkfarbene Schachtel

Art.-Nr. 20-47 717 52	Motivkarton „Baby Girl“
Art.-Nr. 20-47 264 64	Fotokarton A4 pink
Art.-Nr. 21-63 021 27	Satinband 6 mm fuchsia

... für die blaue Schachtel

Art.-Nr. 20-47 717 53	Motivkarton „Baby Boy“
Art.-Nr. 20-47 264 34	Fotokarton A4 mittelblau
Art.-Nr. 21-63 021 35	Satinband 6 mm blau

Außerdem ...


Art.-Nr. 20-36 875 70	Eck-Motivstanzer rund	Art.-Nr. 20-48 809 96	Folie 0,4 mm
Art.-Nr. 20-48 871 99	Einlochzange	Art.-Nr. 21-79 014 03	Tacky Tape 3 mm
Art.-Nr. 20-48 895 98	Falzbein	Art.-Nr. 21-79 011 03	Doppelseitiges Klebeband 9 mm
Art.-Nr. 20-49 780	Acryl Lineal mit Stahlkante		

... Schneidunterlage, Schere, Cutter, Bleistift, Radiergummi, Klebstoff

So geht's



Den Motivkarton auf 35 x 16,6 cm zuschneiden. Nach jeweils 3,5 cm insgesamt 4x falzen. Dabei ergibt sich ein Rest von 2,5 cm, der später die Verschlusslasche bildet.



An den kurzen Seiten jeweils 3,5 cm von der Außenkante nach innen abmessen und ebenfalls falzen. An der Verschlusslasche diese 2,5 cm auf beiden Seiten abschneiden. Entsprechend der Zeichnung die Klebelaschen anzeichnen, abschneiden und die Falzlinien anbringen.



Die Löcher für die Bänder markieren, mit der Lochzange ausstanzen und die beiden Ecken der Verschlusslasche mit dem Eck-Motivstanzer abrunden.



Wird ein Sichtfenster mit Rahmen gewünscht, dieses an der gewünschten Stelle mit dem Cutter ausschneiden. Aus dem unifarbene(n)n Karton einen Rahmen von 4 mm Randstärke ausschneiden und auf das Fenster kleben. Folie von innen mit Tacky-Tape gegen das Sichtfenster kleben.

Klebstoff oder doppelseitiges Klebeband auf die vier Klebelaschen aufbringen und die Schachtel zusammenkleben. 2 Bänder mit je 32 cm Länge abschneiden und durch die Löcher ziehen (evtl. auf der Innenseite mit einem Kartonstreifen fixieren). Die Schachtel mit Schleifen verschließen.

Vorlage Faltschachtel für Schnullerkette 75 %

schneiden
falzen





www.knorrprandell.com